
ENSignPenWorkspace Manuale

Indice

1. Descrizione generale	2
2. Installazione	3
2. Configurazioni	6
2.1. Impostazioni Tablet	7
2.2. Impostazioni Penna e Tocco	8
2.3. Impostazioni Schermo	8
3. Utilizzo	9


1. Descrizione generale

In questo documento troverete una dettagliata descrizione del processo di installazione e configurazione per l'utilizzo della soluzione **ENSignPenWorkspace** sviluppata da **EURONOVATE SA**.


L'installazione di questa applicazione permette l'utilizzo della penna del tablet Euronovate, come puntatore del mouse, in maniera dinamica e versatile.

2. Installazione


Avviare con privilegi di amministratore il file di installazione **ENSignPenWorkspace_X.exe**. Durante l'installazione, una sequenza di schermate apparirà come illustrato di seguito:




Accettare i termini per poter procedere e selezione "Avanti >".




Selezionare "Avanti >".




Selezionare "Avanti >".



Selezionare "Avanti >".




Selezionare "Installa".



L'installazione è stata completata.

2. Configurazioni

Per avviare lo strumento ENSignPenWorkspace, fare clic sull'icona presente sul desktop:




È inoltre possibile avviare l'applicazione dalla cartella di installazione (percorso predefinito: *C:\Program Files\Euronovate\ENSignPenWorkspace*) lanciando l'eseguibile **ENSignPenWorkspace.exe**.

Una volta che l'applicazione è stata lanciata, nell'area di system tray della barra delle applicazioni sarà presente la tray-icon ENSignPenWorkspace.




Cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona per aprire il menu.




2.1. Impostazioni Tablet

Selezionando "Impostazioni Tablet.." dal menu, il seguente pannello apparirà sullo schermo:



Dalla scheda **Display** è possibile configurare le impostazioni dello schermo per ENSignPenWorkspace.

- Nella sezione *Configura*, cliccare sul pulsante "Configura..":



- La sezione *Opzioni di visualizzazione* consente inoltre di selezionare il display dello schermo del tablet.


NOTA: Per il corretto utilizzo dell'applicazione ENSignPenWorkspace, l'orientamento del tablet deve essere impostato a orizzontale.

La scheda **Altro** permette di configurare ulteriori impostazioni:

- Nella sezione *Mano utilizzata per scrivere*, è possibile selezionare la mano dominante per la scrittura.
- Da questa sezione è anche possibile aprire le "Impostazioni Penna e Tocco".

2.2. Impostazioni Penna e Tocco


La selezione, dal menu tray-icon, della voce "Impostazioni Penna e Tocco" aprirà il seguente pannello:



Da questo pannello sarà possibile impostare la configurazione desiderata della penna e del touch per l'applicazione ENSignPenWorkspace.

2.3. Impostazioni Schermo

La selezione, dal menu tray-icon, della voce "Impostazioni Schermo" aprirà la finestra delle Impostazioni Schermo di Windows.



3. Utilizzo

Dopo la configurazione delle impostazioni di ENSignPenWorkspace, mentre l'applicazione è in esecuzione, sarà possibile utilizzare la penna come puntatore del mouse.

Questo strumento vi permetterà di prendere appunti, informazioni highlight e disegnare attraverso il dispositivo tablet e la sua penna:

